


1. Como recuperar la contraseña en camaras de la gama CMOS

Ingrese al soft Utility, y localice la direccion ip de su camara (en conexion LAN)



Ingrese a Internet Explorer y escriba la siguiente direccion en la barra de direcciones_
http://IP address:port number/password.cgi
por ejemplo:



Localice fisicamente los datos de **user y password** que se encuentran en el dorso de su cámara, e ingrésela

(1) ID: admin, Password: PWD, click “Continue”



(2) Allí puede recuperar su contraseña o borrar todas con “Clear All”

