


Programación del panel LIGHTSYS:

 **1 1 1 1**  (o password de instalador)

1 (programación) 

5 (comunicación)

4 (numero privado)

1 Definir numero privado

Moveirse con las flechas arriba-abajo, hasta elegir la posición del número telefónico (por ejemplo si programamos el 3er número

telefónico: **3** numero privado 3 

1 Tipo de reporte

Aquí seleccione dependiendo de la forma que desea reportar. Para llamado por PSTN elija VOZ. Si instalo el modulo GSM, puede elegir voz o sms. Si instalo el modulo IP, puede elegir SMS o mail.

Luego de dar OK, elija RTC para teléfono PSTN, o gprs si instalo el modulo GSM. IP para modulo ip

2 Partición

Seleccione la/s partición/es que van a ser reportadas por SMS

(con el botón , luego .



③ Eventos: Al darle OK, se puede seleccionar qué eventos reporta y cuales no


Pulse repetidamente * hasta volver al menú principal, pulse 0 > 

RECOMENDACIONES:

1)MANTENGA LA LINEA DE AVISO SIEMPRE CON CREDITO

Programación del numero de TELEFONO en el panel LIGHTSYS:

 1234  (o password de usuario)


(numero privado) 

Crear/modificar 

Follow me 3 (porque antes programamos el 3)



Destino 

Escriba el numero telefonico  .

Pulse repetidamente  . hasta volver al menú principal